

## Plaatsing XENTA® betaalautomaat

Bij het kiezen van een geschikte locatie voor de betaalautomaat, dient rekening gehouden te worden met de volgende punten:

- De automaat dient zodanig te worden geplaatst dat de display en het toetsenbord van de Base Unit naar de klant gericht zijn.
- Het is niet geoorloofd doormiddel van spiegels of camera's mee te kijken bij de invoer van de PINcode door de klanten. Bij plaatsing van spiegels en/of camera's - bijvoorbeeld in gebruik voor winkelbewaking mag de betaalautomaat niet in beeld gebracht worden.
- Het toetsenbord van de betaalautomaat dient op de juiste hoogte te worden gepositioneerd.



Bij de bepaling van de hoogte van de betaalautomaat dient men uit te gaan van de positie van toets '5' ten opzichte van de vloer.  
Toets '5' mag niet lager gepositioneerd worden dan 80cm loodrecht gemeten vanaf de vloer en niet hoger dan 120cm.

### LET OP !



De XENTA® betaalautomaat is uitgerust met een magneetkaartlezer voor het lezen van PINpassen en Creditcardgegevens. De aanwezigheid van detectiepoorten die gebruikt worden voor de beveiliging van artikelen van winkels of bibliotheken kan de werking nadelig beïnvloeden. Zorg ervoor dat de plaatsing van de betaalautomaat op voldoende afstand wordt gerealiseerd van dergelijke installaties die werken met elektromagnetische straling.

- Vermijd het plaatsen vlak naast een directe of te felle lichtbron. Het aflezen van het display en het toetsenbord kan hierdoor bemoeilijkt worden.
- Besteed de nodige aandacht aan de bekabeling van de betaalautomaat. Leid de kabels zoveel mogelijk bijeengebonden. Tevens dient voorkomen te worden dat bij bediening van de betaalautomaat de kans bestaat dat een connector wordt losgetrokken. Bij het aansluiten van de voedingskabel dient dan ook van de trek-ontlasting in de behuizing gebruik gemaakt te worden.

### Veiligheidsinstructies

- Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen van mechanische, elektrische of elektronische aard in, op of aan de betaalautomaat, tenzij deze wijzigingen ter certificering worden aangeboden en door de bevoegde instanties worden goedgekeurd.
- Betaalautomaten waaraan ongeoorloofde wijzigingen zijn aangebracht dienen buiten werking te worden gesteld.
- De betaalautomaat kan niet worden gebruikt in ruimten waar explosiegevaar heerst.
- De betaalautomaat dient niet te worden blootgesteld aan olie of vuil.
- Vermijd overmatige hitte en stof in de omgeving van de XENTA® betaalautomaat.
- Voorkom contact met water of condensatie (waterdamp).

### LET OP !



De behuizing van de XENTA® betaalautomaat mag **niet geopend** worden op andere manieren dan hier in de handleiding beschreven staan.  
Door het openen van de behuizing zal de unit **onherstelbaar beschadigd** worden en niet meer kunnen functioneren!  
Dit is overigens een vereiste volgens de PCI-specificaties en deze eigenschap wordt als "tamper responsive" aangeduid.